

EGENKONTROLL

Vid uppackning av produkten kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Kontrollera att slangens är monterad. Om inte, montera slangens.

VIKTIGT: Visuellt kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t.ex. att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren.

SÅ FUNGERAR PULVRET SOM SLÄCKMEDEL

ABC-pulvret förhindrar den kemiska kedjereaktion som branden är beroende av. Pulvret kyler också ned branden. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i t.ex. trä, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

BRANDKLASSER

Brandklassen anger vilken typ av bränder man kan släcka. Klasserna är angivna med piktogram.
A-Klassen | Organiska material som trä, papper, textilier mm.
B-Klassen | Vätskebränder som motorolja, bensin, målarfärg mm.
C-Klassen | Gasbränder

VIKTIGT VID SLÄCKNING AV BRAND

Kontrollera alltid möjliga utrymningsvägar först. Var alltid försiktig när du närmar dig en brand. Gå inte för nära branden utan håll ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter. Försök inte att närma dig branden om det finns risk att den kan spridas så att utrymningsvägen blockeras.

HUR DU ANVÄNDER BRANDSLÄCKARE

- Dra ur säkringen.
- Håll slangens med ett fast grepp och sikta mot lågornas bas.
- Tryck ner handtaget.
- Flytta munstycket fram och tillbaka mot lågornas bas tills branden är släckt.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 10:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

REGLBUNDEN EGENKONTROLL

- Kontrollera att brandsläckare finns på plats och är rätt placerad.
- Kontrollera att brandsläckare är intakt och utan synliga skador.
- Kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet.
- Kontrollera att säkerhetssprint är på plats och plomberad.

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast Housegards specificerade släckmedel och reservdelar.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Behållaren är under tryck. Använd aldrig fysisk kraft för att öppna behållaren eller demontera ventilen.
- Byt alltid ut skadade eller korroderade delar. Service skall endast utföras av auktoriserad personal.
- Kontrollera att brandsläckaren passar till ditt bruksområde enligt informationen på brandsläckarens etikett.
- Rikta aldrig brandsläckarens munstycke mot människor eller djur. Håll ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter vid släckning av brand.
- Håll brandsläckaren ren. Använd inte frätande rengöringsmedel.
- Vid användning i fordon skall lämpliga fästelement/fordonshållare användas.
- Brandsläckaren skall förvaras utom räckhåll för små barn.
- Brandsläckaren innehåller ett pulver. Detta är inte miljöfarligt, men kan irritera ögon och andningsorgan. Undvik därför att andas in pulvret. Vädra ut väl efter användning.
- Pulvret är finkornigt och kommer att spridas över ett stort område vid bruk av brandsläckaren. Efter att ha använt brandsläckaren, sopa ihop eller dammsug upp så mycket som möjligt av pulvret. Torka sedan upp resterande pulver med en fuktig trasa. För större mängder pulver kontakta ditt försäkringsbolag för speciell rengöring.
- Vid avyttring, lämna brandsläckaren till din återvinningscentral.

GARANTIVILLKOR

5 års garanti gäller för tryckfall räknat från produktens produktionsmånad. Garantin förutsätter att originalplomben är intakt och att produkten inte är öppnad, använd, återfylld eller har genomgått service som inneburit fysiskt ingrepp på produkten.

Garantin förutsätter att produkten används och förvaras under normala förhållanden och i normal miljö. Garantin gäller inte om produkten lagras i korrosiva eller på annat sätt ogynnsamma eller belastande miljöer, eller på annat sätt kan anses ta skada av dess lagring eller användning.

MODELL	PE6GE	PE6GEB	PE6TEA	PE6HR-A
TYP	6 kg ABC pulver, tryckladdad.	6 kg ABC pulver, tryckladdad.	6 kg ABC pulver, tryckladdad.	6 kg ABC pulver, tryckladdad.
EFFEKTKLASS	43A 233B C	43A 233B C	55A 233B C	55A 233B C
TEMPERATUROMRÅDE	-30 °C till +60 °C	-30 °C till +60 °C	-30 °C till +60 °C	-30 °C till +60 °C
SLÄCKMEDEL	HJ ABC Super	HJ ABC ECO Pro	HJ ABC Standard Pro	SUN ABC Super
STORLEK SLÄCKARE	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
TÖMNINGSTID	17 sek	17 sek	17 sek	22 sek
KASTLÄNGD	5-8 m	5-8 m	5-8 m	5-8 m
ARBETSTRYCK	14 Bar	14 Bar	14 Bar	15 Bar
CYLINDERMATERIAL	Stål	Stål	Stål	Stål
DRIVGAS	Nitrogen N ₂	Nitrogen N ₂	Nitrogen N ₂	Nitrogen N ₂
VIKT	9,3 kg	10 kg	10 kg	9,6 kg
HÖJD	519	522	519	520
DIAMETER	158	150	158	150
GODKÄNNANDEN	EN3-7, CE, Wheelmark	EN3-7, CE, Wheelmark	EN3-7, CE, Wheelmark	EN3-7, CE, Wheelmark